

Ableseanleitung



1)
Kurz auf die graue Taste drücken.



2) Es erscheint die Displaykontrolle. Jetzt wieder durch einen kurzen Druck die graue Taste betätigen.



3) Nun erscheint „Std_dAtA“ (Standard_Daten) Jetzt die gleiche Taste zur Bestätigung länger gedrückt halten (~2 Sekunden).



4) Sie befinden sich nun im Standard-Datenmenue und können durch das Antippen der grauen Bedienertaste im Display blättern.

Bitte notieren sie folgende Display Werte:

1.8.1 Zählerstand kWh Wirkenergie im Hochtarif (HT)

1.8.2 Zählerstand kWh Wirkenergie im Niedertarif (NT)